



記号	名称
52	真空コンタクタ
52CC	真空コンタクタ投入コイル
Du	ドライブユニット
AUS	補助スイッチ
1~6	真空コンタクタ内部端子
LS4	ヒューズ溶断検出スイッチ
PF	電力ヒューズ
VT	操作用変圧器
F	VTヒューズ
F1	制御ヒューズ

回路構成上の注意

- 1 VT取付時はR相, S相に追加します
- 2 点線はオプションを示します

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T10	T12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
T13	T15	T17	T19	T21	T14	T16	T18	T20	T22

制御回路コネクタ

○ : 有
 X : 無
 1 : 1個付
 2 : 2個付

UVA-3/6G/HA		3	2	○
形式		1	○	○
P-No	PT	LS4		