

電磁流量計 L F 6 1 * , L F 6 2 * シリーズ簡易設定マニュアル

2. ゼロ点調整

画面表示例	スイッチ操作	内 容
<p>5.000 m/s 12.345 m³</p>		測定モード画面で中央のスイッチを3秒以上長押しします。
<p>DISPLAY UNLOCK</p> <p>PUSH SW ▲▶▶▶▶◀</p> <p>V*****</p> <p>▲ ▶ ◀</p>	<p>▲</p> <p>▶</p> <p>▲</p> <p>▶</p> <p>◀</p>	<p>画面ロックを解除するために、左記順番で画面スイッチを押してください。</p> <p>押されたスイッチは反転表示されます。</p>
<p>PUSH SW CNT: CNT CTRL SET: SET MODE</p> <p>ESC CNT SET</p>	<p>SET</p>	<p>モード移行画面で SET を押すと、メニュー構成選択画面へ移行します。</p> <p>構成は、BASIC, DETAILED から選択します。</p>
<p>MENU SEL BASIC DETAILED PREVIEW ZERO ADJ PLS SET</p> <p>▼ ESC ◀</p>	<p>▼</p> <p>◀</p>	<p>メニュー構成選択画面にカーソルがある状態で ▼ を3回押すことにより、ZERO ADJ が反転表示され、◀ を押すと、ゼロ校正画面に切り替わります。</p>
<p>ZERO ADJ</p> <p>1.2 %</p> <p>ESC ◀</p>	<p>◀</p> <p>長押し</p>	<p>現在の流量測定値が表示されます。</p> <p>次に ◀ を長押しします。</p> <p>※ ESC を押すと測定モードに戻ります。</p>
<p>ADJ READY</p> <p>1.2 %</p> <p>ADJ OK?</p> <p>OK NO</p>	<p>OK</p>	<p>タイトル表示が ADJ READY に変わり、調整待ち状態になります。</p> <p>NO を押すと前画面に戻ります。</p> <p>OK を押すとゼロ点調整が実行されます。</p>

画面表示例	スイッチ操作	内 容
<p>NOW ZERO ADJUSTING</p>		<p>校正中。 数秒後、ゼロ点調整が完了し、調整後の流量測定値が表示されます。</p>
<p>ZERO ADJ 0.0 % ESC ↵</p>	<p>ESC</p>	<p>ESC を押すと測定モード画面に戻ります。</p>
<p>5.000 m/s 12.345 m³</p>		<p>測定モード画面 初めの状態に戻ります。</p>