ダウンロードしたZIPファイル(MS200-PCTOOL_V101.zip)をデスクトップ等で展開し、 「MS200PCTool.exe」を実行。

名前	状態	更新日時	種類	サイズ
data	Ø	2025/06/17 10:52	ファイル フォルダー	
BluetoothLEServer.exe	0	2019/07/25 15:04	アプリケーション	89 KB
BluetoothLEServer.exe.config	⊘	2019/07/24 10:11	CONFIG ファイル	1 KB
Discourse MS200PCTool.exe	0	2025/02/06 17:46	アプリケーション	2,866 KB
🐻 MSBandPCTool.ini	©	2025/06/19 9:21	構成設定	1 KB

[インタフェース] MS200と接続(1/2)

パラメータ設定ツール(MS200PCTool)起動後、インターフェース選択よりUSB、または Bluetoothを選択してください。

USBの場合は、リストバンド型センサを充電ケーブルでPCに接続してください。

Bluetoothの場合は、センサのスイッチBを長押し+PCのBluetoothをONにしてください。

● MS200 パラメータ設定ツール				—	>
インターフェース パラメータ 機能選	択 バージョン情報				
パラメータ設定					
・蓄積設	2 96ミリ秒毎にス	トレージへ蓄積			
・状況					
・アド	インターフェース選択:				
• 言己錄					
• 言羊糸	USB	Bluetoo	th		
・通矢					
•ベル					
		0.8.1			
	(保存) クリア		エクスボート		





2

Corporation

	衣 − 谷帥煖能	
ディスプレイ	状態通知、時刻、充電池残量、センシングモード、暑	含ストレスレベ
	ル、脈拍数を表示します。	
スイッチ A	画面変更、スタンドアローンセンシング開始・停止、	アドバイズセン
	シング開始・停止等に使用します。	
	詳細は「2章 基本操作」と「3章 警告表示」を参照し	してください。
スイッチ B	画面変更、Bluetooth 起動・停止等に使用します。	
	詳細は「2章 基本操作」と「3章 警告表示」を参照し	してください。
スイッチ C	パーソナル情報設定に使用します。	
	詳細は「2章 基本操作」を参照してください。	
脈拍センサー	緑色の LED を用いて脈拍数を計測します。	
外気取込口	温度、湿度、気圧を測定するための外気を取り込み	ます。
	リセット用の穴ではありませんので、押し込まないで	ください。

TS-SK-210003

[インタフェース] MS200と接続(2/2)

下記のように、接続可能なMS200のシリアル番号が表示されます。接続したいMS200のシリアル番号を選択してください。(Bluetooth接続の場合、通信可能な対象が複数表示されます)

) MS200 パ	ラメータ設定ツー	·JV				_		×
インターフェース	パラメータ 材	機能選択	バージョン情報					
				24200700021 と接続中			スキ	ヤン
No. 1	[d9:e3:14:b	0:92:49] MS	B24200700021		切断	24200700021		

[パラメータ] MS200装着者のパラメータ設定 (1/2)

- パラメータ
- →使用者用パラメータ設定
- で右画面が出てきますので、
- こちらで装着者情報を入力してく ださい。入力後は必ず保存を押し てください。
- 項目の詳細は取扱説明書のP21 を参照ください。

🟮 MS200 パラ	メータ設定ツ	/-JV						_	×
インターフェース	パラメータ	機能選択	バージョン情報	ž					
	パラメータ	設定							
	•:	ユーザ情報	- 身長:		170	(0~250 cm)			
			- 体重:		65	(0~250 kg)			
			- 年齢:		30	(0~120才)			
	_ 5	╛ ╱ ┼┝╄━╹6군기		ارلار ا	0	(0a.2)			
	- - 字	首で1日1赤ハノノ		白順・	0	(0 -3)			
			- 既往	蓝:	0	(0~10)			
		ſ	呆存		クリア	インポート	エクスポート		

[パラメータ] MS200装着者のパラメータ設定 (1/2)

パラメータ

→管理者用パラメータ設定

蓄積設定や記録モード、

リストバンド型センサの暑さストレスレベルの 通知閾値が設定できます。

初期設定は、3に設定されています。1~4 のいずれでも設定可能です。

ベルトを締めなおす警告の時間も設定でき ます。



[機能選択] ストレージデータ取得(保存)、データ削除、ユーティリティ(時刻修正)

機能選択

→データ取得:センサにストレージされたデータを出力します。出力ファイルは、パラメータ設定ツール (MS200PCTool)と同じフォルダに、「data」フォルダが生成され、「data」フォルダ内に保存されます。

→データ削除:センサにストレージされたデータを削除します。

}]	ーティリティ	ィ:時刻	別設定で	で時刻を修正	こできます	o
	📵 MS200 パラ	シメータ設定ツ	/ール			
	インターフェース	パラメータ	機能選択	バージョン情報		
ĺ			データ	7取得		
			データ	7削除		
		ハラメータ	ユーテ	・ イリティ		
		•.	Bluet	tooth送信データ取得	開始	(0~250 cm)
			KAS	収集・冶士		(0~250 kg)
			通知			
				- 年齢:	30	(0~120才)

	MS200-PCTOOL_V101 > data	dataの検索
j		•••
	名前	更新日時
	◇ 今日	
	24200700009_20250526103340_user.csv	2025/05/26 10:33
	24200700009_20250526103340_1m.csv	2025/05/26 10:33
	№ 24200700009_20250526103338_1s.csv	2025/05/26 10:33
	「data」フォルダに、3 ファイル名の最初の部 個体を識が *_user.csv は、MS した時 *_1m.csv は、1分 *_1s.csvは、1秒	3ファイル生成されます。 分がSER No.ですので、 引可能です。 5200から「通知」を発報 技刻情報 分毎のセンシングデータ 少毎のセンシングデータ