

パワーコンディショナ複数台設置時の接続・設定方法

1台の計測ユニットまたはコミュニケーションユニットに、複数のパワーコンディショナを接続する場合は、以下に示す手順どおりに、接続・設定をすべて完了してください。



施工店様用

ナ	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目
	0	1	2	З	4

▲警告	各種キー	
ートを外さない。 恐れがあります。	表示部	
E	8888	

操作	
ワーコンディショナの運転スイッチをOFF、接続箱の 陽光発電ブレーカをONにする。	開閉器をON、
ODキーをUnitが表示されるまで12回押す。	MOD+-
NTキーを押すと初期値のOが表示される。	ENT+-
定したいユニットNo.が表示されるまでMODキー 繰り返し押す。 現在設定されている整定値以外は1秒周期で点滅表示をします。 設定を中止する場合はESCキーを押してください。	MOD‡-
定したいユニットNo.が表示されたらENTキーを押す。 設定した整定値が約3秒高速点滅し、点灯に変化したら設定内容が確定。	ENT+-
GCキーを2回押し、表示をOFFにする。	ESC≠-
SCキーを押し、始めから設定をやり直してください。	

カラー表示器 TPV-CM002B

カラー表示器からパワーコンディショナ登録をします。



コミュニケーションユニット TPV-WL1-SET

表示端末*1*2からパワーコンディショナ登録をします。 ※1 対応機種はホームページでご確認ください。 東芝 コミュニケーションユニット 検索



実際の施工にあたっては、必ず「東芝住宅用太陽光発電システム電気工事説明書」「カラー表示器(TPV-CMOO2B)施工・保守マニュアル」 「コミュニケーションユニット(TPV-WL1-SET)施工・保守マニュアル」をご参照ください。

東芝住宅用太陽光発電システムご相談センター (受付時間) 9:00~17:00(祝日、年末年始を除く)

⑤ 設定完]

ナビ画面にて、表示される電力量を確認してください。

販売店様・施工店様他の窓口 03-5352-7623 (通話料:有料)

PVJ-0424