電磁流量計LF61*, LF62* シリーズ簡易設定マニュアル

7. スイッチ位置の変更(BOTTOMからTOPに変更の場合)

スイッチ位置を設定することにより、変換器が配管に対してどの向きに取り付けられても、表示の向きを一定 に保つことができます。

スイッチ位置設定は、次の4項目から選択します。



画面表示例	スイッチ操作	内容
5.000		測定モード画面で中央のスイッチを3秒以上長押しします。
m/s		
12. 345		
m ³		

DISPLAY LINI OCK		画面ロックを解除するために、左記順番で画面スイッチを押してく
PUSH SW		ださい。押されたスイッチは反転表示されます。
V***	4	

PUSH SW		モード移行画面で SET を押すと、メニュー構成選択画面へ移
CNT CTRL	SET	行します。
SET: SET MODE		構成は、BASIC, DETAILED から選択します。
ESC CNT SET		

MENUL SEL BASIC DETATLED PREVIEW ZERO ADJ PLS SET ESC J	メニュー構成選択画面にカーソルがある状態で を押す ことにより、DETAILED が表示され、 ア を押すと、ファンク ション表示と、そのファンクションに該当するメニュー項目一覧に表 示内容が切り替わります。
---	---



P:OTHERS 1 PASSWORD 2 LCD ADJ 3 SW POSN 4 EXIT	↓	ファンクションPのメニュー表示。 でカーソルを SW POSN に合わせます。確認/変更する項 目を決定し チンを押すと、画面が切り替わり、現在設定され ている設定値が表示されます。設定値確認状態となります。

画面表示例	スイッチ操作	内容
SW POSN		現在設定されている設定値
BOTTOM	له	(ここでは BOTTOM)が表示されます。
		次に ・ を押します。
		※ FSC を押すとメニューに戻ります。
ESC 4		
SW POSN		下段のスイッチ名称表示が変わります。
BOTTOM		
DOTTOM		同時に、カーソルが現れます。
		(項目が反転表示となります)
		次に ▼ ▲ いずれかを押します。
SW POSN		▲ スイッチいずれかを押すと、選択項目が切り替わ
TOP		
		・ 選択項目カウントアップ
		●
SW POSN		
TOP		
		ESC を押すと、設定をキャンセルして設定画面を抜けます。
SET OK?		
ESC OK NO		
FSC 4		設定値確認状態で、 FSC を押すと、メニュー表示画面に戻り
SW POSN	ESC	
TOP		
		▼ を押して EATI にカーグルを合わせ ↓ を押す
1 PASSWORD	L	と、雑誌メツセージが表示されます。
2 LCD ADJ		
3 SW PUSN		
4 []		

画面表示例	スイッチ操作	内容
OKNO P:OTHERS 1 PASSWORD 2 LCD ADJ 3 SW POSN 4 EXIT EXIT OK?	ОК)	ここで、 NO を押すと、測定モードへの移行がキャンセルされ、 メニュー表示画面に戻ります。 ● を押すとメニュー構成選択画面に移行します。 OK を押すと、設定モードを終了し、測定モードへ戻ります。
0005.00		測定モード画面

0005.00	測定モード画面
m/s	初めの状態に戻ります。
12. 345 m ³	