

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

TPV-CU-SET

コミュニケーションユニット 補足説明書  
セットアップガイド REGZA 編

本ガイドでは、REGZA とコミュニケーションユニットの接続手順を記します。本ガイドは取扱説明書とともに大切に保管してください。

設定の流れは以下のとおりです。

1 無線 LAN アクセスポイントと REGZA の接続



2 REGZA の初期設定



3 TOP 画面を表示する




4 ホームページに登録する


本セットアップガイドでは、REGZA (19RE2) を例に説明します。REGZA の取扱説明書、および無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書もあわせてご覧ください。

1 無線LANアクセスポイントとREGZAの接続


無線 LAN アクセスポイントと REGZA を接続します。




1 箱から無線 LAN アクセスポイントと無線 LAN アクセスポイント付属品 (黒い箱) を取り出す




2 無線 LAN アクセスポイント付属品の中から、LAN ケーブル (灰色)、AC アダプタ (黒) を取り出す



3 LAN ケーブルを REGZA 背面の LAN ポートに接続する



4 無線 LAN アクセスポイントの LAN ポートに LAN ケーブルを、電源ジャックに電源ケーブルをつなぐ



5 AC アダプタをコンセントにつなぐ

メモ


正しく接続された場合は、無線 LAN アクセスポイントの WLAN ランプが点滅、PWR ランプが点灯します。



2 REGZAの初期設定

ここからの設定には REGZA のリモコンを使用します。すでに初期設定がお済みの場合は、「3 TOP 画面を表示する」に進んでください。以下は、設定の一例です。ご使用の環境やお好みに合わせて設定してください。

- 1 コミュニケーションユニットの電源を入れる
- 2 REGZA の取扱説明書に従って、B-CAS カードを REGZA 本体に挿入する
- 3 REGZA 本体左側面にある電源ボタンを押す




「はじめの設定」画面が表示されます。

メモ

REGZA の電源を入れると、無線 LAN アクセスポイントの LAN ランプが点灯します (WLAN ランプは点滅、PWR ランプは点灯)。




4 内容を確認し、決定ボタンを押す




地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定の説明画面が表示されます。

5 内容を確認し、決定ボタンを押す




お住まいの地方を選択する画面が表示されます。

6 方向キーで選択し、決定ボタンを押す




お住まいの都道府県を選択する画面が表示されます。

7 方向キーで選択し、決定ボタンを押す



お住まいの地域を選択する画面が表示されます。


8 方向キーで選択し、決定ボタンを押す



地上デジタル放送の初期スキャン画面が表示されます。

9 アンテナ接続をしている場合は「はい」を、接続していない場合は「いいえ」を方向キーで選択し、決定ボタンを押す

「はい」を選択した場合は、初期スキャンが行われます。「いいえ」を選択した場合は、手順 11 へ進みます。




初期スキャンが終了すると、地上デジタル放送チャンネルの設定内容が表示されます。

10 設定内容を確認し、決定ボタンを押す

リモコン	チャンネル	放送局
1	テレビ	NHK 総合・東京
2	テレビ	NHK 教育・東京
3	テレビ	テレ玉
4	テレビ	日本テレビ
5	テレビ	テレビ朝日
6	テレビ	TBS
7	テレビ	テレビ東京
8	テレビ	フジテレビジョン
9	テレビ	TOKYO MX
10	テレビ	
11	テレビ	
12	テレビ	放送大学

郵便番号を入力する画面が表示されます。


11 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定ボタンを押す



メモ

数字の入力は数字キー (チャンネルを選択するボタン) を使用します。入力を間違えた場合は、方向キーでカーソルを戻し、入力をし直してください。

映像メニュー設定画面が表示されます。説明を読んで、お好みの映像メニューに設定してください。



裏へ続く

### 3 TOP画面を表示する

- 1 ボタンを押す

ブロードバンドの選択画面が表示されます。

- 2 キーで「インターネット」を選択し、 ボタンを押す



- 3 ボタンを押す


メニューが表示されます。

- 4 キーで「URL 入力」を選択し、 ボタンを押す




アドレスの入力画面が表示されます。

- 5 ボタンを押し、文字入力画面にして入力モードを切り替える



- ① ボタンを押す

- ② キーで「1234」(半角数字モード)を選択し、 ボタンを押す



入力モードが切り替わると、入力時の画面右上に「入力モード:1234」と表示されます。




- 6 キーでカーソルの位置を「http://」の右に移動する

- 7 「192.168.2.5」を入力する

### ◆「.」(ドット)の入力方法

- ① ボタンを押す


- ② キーで「半角記号」(半角記号モード)を選択し、 ボタンを押す



### メモ


文字を削除するには、 ボタンを押してください。カーソルの右に文字がある場合は右の文字を、ない場合は左の文字を1文字削除します。

- 8 アドレスが入力できたら、 ボタンを押す




文字入力が終了します。

- 9 キーで「OK」を選択し、 ボタンを押す



TOP画面が表示されます。



### 4 ホームページに登録する

#### ◆準備


画面下に不要なタブが表示されていないことを確認してください。表示されている場合は以下の方法で消去します。

- 1 キーで不要なタブを選択する



- 2 ボタンを押す

- 3 キーで「ウィンドウ」を選択し、「閉じる」を選択して ボタンを押す



不要なタブが複数ある場合は、手順 1~3 を繰り返してください。

#### ◆ホームページに登録する


- 1 ボタンを押す

便利機能のメニューが表示されます。


- 2 キーで「メニュー」を選択し、 ボタンを押す



- 3 キーで「ページ操作」-「ホームページに設定」を選択し、 ボタンを押す



- 4 キーで「OK」を選択し、 ボタンを押す




コミュニケーションユニットの TOP 画面がホームページに登録されます。

#### ◆常にコミュニケーションユニットの TOP 画面が表示されるよう設定する


ホームページを開く時、常にコミュニケーションユニットの TOP 画面が表示されるよう設定することもできます。

- 1 ボタンを押す

- 2 キーで「メニュー」-「設定」タブを選択し、 ボタンを押す



- 3 キーで「スタートアップ設定」-「ホームページを表示」を選択し、 ボタンを押す



REGZA は、株式会社東芝の登録商標または商標です。本ガイドに記載されている商品名および会社名は、各社が商標または登録商標として使用している場合があります。