

電磁流量計 LF61*, LF62* シリーズ簡易設定マニュアル

5. 流れ方向の変更 (NORMALからSWITHIに変更の場合)

画面表示例	スイッチ操作	内 容
<p>-5.00 m/s 12.345 m³</p>		測定モード画面で中央のスイッチを3秒以上長押しします。
<p>DISPLAY UNLOCK</p> <p>PUSH SW ▲▶▶▶▶◀</p> <p>V****</p> <p>▲ ▶ ◀</p>	<p>▲</p> <p>▶</p> <p>▲</p> <p>▶</p> <p>◀</p>	画面ロックを解除するために、左記順番で画面スイッチを押してください。 押されたスイッチは反転表示されます。
<p>PUSH SW CNT: CNT CTRL SET: SET MODE</p> <p>ESC CNT SET</p>	<p>SET</p>	モード移行画面で SET を押すと、メニュー構成選択画面へ移行します。
<p>MENU SEL BASIC DETAILED PREVIEW ZERO ADJ PLS SET</p> <p>▼ ESC ◀</p>	<p>▼</p> <p>◀</p>	メニュー構成選択画面にカーソルがある状態で ▼ を押すことにより、DETAILEDが表示され、 ◀ を押すと、ファンクション表示と、そのファンクションに該当するメニュー項目一覧に表示内容が切り替わります。
<p>A:DETECTOR 1 EXC CUR 2 SIZE 3 EXC FREQ 4 FLOW DIR 5 EXIT</p> <p>▼ ▲ ◀</p>	<p>▼</p> <p>◀</p>	ファンクション表示にカーソルがある状態で ▼ ▲ を押すことにより、ファンクション表示と、そのファンクションに該当するメニュー項目一覧に表示内容が切り替わります。A:DETECTORにカーソルがある状態で ◀ を押すと、ファンクション表示にあったカーソルが消え、設定項目一覧の表示欄に移行します。
<p>A:DETECTOR 1 EXC CUR 2 SIZE 3 EXC FREQ 4 FLOW DIR 5 EXIT</p> <p>▼ ESC ◀</p>	<p>▼</p> <p>◀</p>	ファンクションAのメニュー表示。 ▼ でカーソルを 4 FLOW DIR に合わせます。確認/変更する項目を決定し ◀ を押すと、画面が切り替わり、現在設定されている流れ方向が表示されます。

画面表示例	スイッチ操作	内 容
<p>FLOW DIR</p> <p>NORMAL</p> <p>ESC ↵</p>	<p>↵</p>	<p>現在設定されている流れ方向（ここでは NORMAL）が表示されます。</p> <p>次に ↵ を押します。</p> <p>※ ESC を押すと、メニューに戻ります。</p>

<p>FLOW DIR</p> <p>NORMAL</p> <p>▼ ▲ ↵</p>	<p>▲</p> <p>▼</p>	<p>下段のスイッチ名称表示が変わります。</p> <p>(▼ ▲ ↵ の3種)</p> <p>同時に、カーソルが現れます。(項目が反転表示となります)</p> <p>次に ▼ ▲ いずれかを押します。</p>
--	-------------------	---

選択項目	内 容
NORMAL	検出器に付けられた矢印の向きに流体が流れた場合を正流とします。
SWITCH	検出器に付けられた矢印と逆の向きに流体が流れた場合を正流とします。

<p>FLOW DIR</p> <p>SWITCH</p> <p>▼ ▲ ↵</p>	<p>↵</p>	<p>希望の選択項目に合わせたら ↵ を押して、項目を仮設定します。設定がOKかどうかの確認をするメッセージが表示されます。</p>
--	----------	--

<p>FLOW DIR</p> <p>SWITCH</p> <p>SET OK?</p> <p>ESC OK NO</p>	<p>OK</p>	<p>OKであれば OK を、設定をやり直す場合には ESC を押します。</p> <p>NO を押すと、設定をキャンセルして設定画面を抜けます。</p>
--	-----------	---

<p>FLOW DIR</p> <p>SWITCH</p> <p>ESC ↵</p>	<p>ESC</p>	<p>現在設定されている流れ方向（ここでは SWITCH）が表示されます。</p> <p>ESC を押すと、メニューに戻ります。</p>
---	------------	--

<p>A: DETECTOR</p> <p>1 EXC CUR</p> <p>2 SIZE</p> <p>3 EXC_FREQ</p> <p>4 FLOW DIR</p> <p>5 EXIT</p> <p>▼ ESC ↵</p>	<p>▼</p> <p>↵</p>	<p>▼ を押して EXIT にカーソルを合わせ ↵ を押すと、確認メッセージが表示されます。</p>
--	-------------------	---

画面表示例	スイッチ操作	内 容
<p>A:DETECTOR 1 EXC CUR 2 SIZE 3 EXC FREQ 4 FLOW DIR 5 EXIT EXIT OK?</p> <p>◀ OK NO</p>	<p>OK</p>	<p>ここで、NO を押すと、測定モードへの移行がキャンセルされ、メニュー表示画面に戻ります。</p> <p>◀ を押すとメニュー構成選択画面に移行します。</p> <p>OK を押すと、設定モードを終了し、測定モードへ戻ります。</p>
<p>0005.00 m/s 12.345 m³</p>		<p>測定モード画面 初めの状態に戻ります。</p>